












HK40 40x70x15 cm
HK50 50x70x15 cm



SANOTECHNIK®
INTERNATIONAL



DE



1. Drücken: Licht ein/Aus
2. Langes Drücken: Helligkeit 10% → 100% → 10%

Sicherheitshinweise

Der Spiegel darf nur in Innenräumen installiert werden.

Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn es unbeschädigt ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Achten Sie beim Bohren in Wänden, Decken oder Fußböden auf eventuell installierte Kabel sowie Gas- und Wasserleitungen.

Bei Betrieb im Bad muss ein Sicherheitsabstand (≥ 60 cm) unbedingt eingehalten werden. Achten Sie darauf, dass sich in der Badewanne oder Dusche befindliche Personen das Gerät nicht erreichen können.

Wenn das Produkt oder Teile davon defekt sind, lassen Sie es von einem Spezialisten reparieren.

Der Spiegel enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können nicht ausgetauscht werden!

Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch mit klarem Wasser (gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel).

Trocken wischen.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel!

Entsorgung



Produkte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen solche alten elektrischen und elektronischen Geräte separat entsorgen.



Stellen Sie die Verpackung für das Recycling zur Verfügung.

HU



1. A be- és kikapcsoláshoz érintse meg a gombot.
2. A fényerő beállításához nyomja hosszan az érintőkapcsolót.

Biztonsági előírások

A tükrösszekrény kizárólag beltéri használatra alkalmas!

Kérjük, hogy a terméket csak akkor szerelje fel és kezdje használni, ha sérülésmentes.

A felszerelésnél ügyeljen rá, hogy a kívánt helyen a falban nem fut sem elektromos, sem víz- vagy gázvezeték, nehogy megfúrja azokat.

A tükrösszekrényt a fürdőkádtól és/vagy zuhanyzótól kartávolságon (≥ 60 cm) kívül szerelje fel!

Ha a termék elektromos részei a használat során megsérülnek vagy meghibásodnak, kérje szakember segítségét a javítási munkák elvégzéséhez.

A tükör beépített LED-fényforrást tartalmaz.

A fényforrás a végfelhasználó által rendeltetésszerűen nem cserélhető!

Tisztítás

A tükröt enyhén nedves kendővel tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ha szükséges, tiszta víz helyett használjon kímélő tisztítószer.

Soha ne használjon agresszív tisztítószer vagy éles, érdes tárgyat a tisztításhoz!

Hulladékkezelés



A termék – minden más elektromos és elektronikai készülékhez hasonlóan – a háztartási hulladéktól elkülönítve kezelendő!



A termék csomagolása újrahasznosítható, gyűjtse szelektíven!

SI



1. Klik: osvetlitev vklop / izklop
2. Dolg pritisk: svetlost 10% → 100% → 10%

Varnostna opozorila

Ogledalo je namenjeno montaži izključno v notranjih prostorih.

V primeru, da je izdelek poškodovan ali ne deluje pravilo, ga ne smete uporabljati.

Ob vrtanju v zidove, stropo ali tla pazite na električne, plinske in vodne inštalacije.

Ob namestitvi ogledala v kopalnicah upoštevajte varnostno razdaljo namestitve (60 cm). Razdalja do tuš kabine ali kopalne kadi mora biti takšna, da oseba od tam ne more doseči ogledala.

Če se izdelek ali deli izdelka pokvarijo, kontaktirajte pooblaščen servis in izdelka ne popravljajte sami.

Ogledalo vsebuje vgrajeno LED svetilko.

LED svetilke ni mogoče zamenjati.

Čiščenje

Izdelek čistite z rahlo vlažno krpo, namočeno v vodo z dodanim blagim čistilom. Obrišite do suhega.

Ne uporabljajte ostrih ali nevarnih predmetov ali agresivnih čistilnih sredstev.

Odstranjevanje



Izdelki ali deli izdelkov, ki so označeni s posebno nalepko, se po uporabi ne smejo odvreči v gospodinjne odpadke. Električne in elektronske dele morate odvreči v temu namenjene zabojnike.



Embalaža je iz kartona, ki ga lahko recikliramo. Zato se takšna embalaža oddaja v predelovalnice embalaže.

RO



1. Apăsăți: Iluminare pornit / oprit
2. Apăsare lungă: luminozitate 10% → 100% → 10%

Instrucțiuni de siguranță

Oglinda poate fi instalată numai la interior.

Produsul nu poate fi utilizat decât dacă este nedeteriorat și funcționează corect.

Atunci când găuriți pereții, acordați atenție amplasamentului cablurilor electrice, precum și liniilor de gaz și apă.

Pentru funcționarea dispozitivului în baie, distanțele de siguranță trebuie respectate în mod absolut (≥60 cm).

Trebuie să vă asigurați ca persoanele care sunt în cadă sau duș nu pot ajunge la dispozitiv.

Dacă produsul sau componentele acestuia au devenit defecte, reparați-l doar la un tehnician specializat.

Această oglindă conține lămpi cu LED încorporate.

Lămpile cu LED nu pot fi înlocuite!

Curățarea

Curățați produsul cu o cârpă umezită ușor cu apă curată (cu adăugarea unui agent de curățare ușoară, dacă este necesar). Ștergeți uscat.

Nu folosiți obiecte ascuțite sau abrazive sau agenți de curățare agresivi.

Eliminarea produsului



Produsele care sunt etichetate cu simbolul adiacent nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Trebuie să eliminați separat aceste echipamente electrice și electronice vechi.



Ambalajul constă din carton care pot fi reciclate corespunzător. Faceți aceste materiale disponibile pentru reciclare.